

Fonctionnalités du WSM version 2.44		Testé		Validé	
		NON	OUI	NON	OUI
TESTS ET VALIDATIONS		NON	OUI	NON	OUI
47	<p><b>Préférences : Données variables</b></p> <p><b>Paramètre FIFO PGA</b> Pour les JetVarnish 3D : la FIFO PGA est fixée à 5 et non modifiable Affichage en grisé pour les JetVarnish 3D</p>				
48	<p><b>Préférences : Données variables</b></p> <p><b>Paramètre « Activation Packbit »</b> : Activé avec la DLL ETH 2.0.0.13 Pour l'envoi rapide de données variables.</p>				
49	<p><b>Préférences : Décalage de Pixels</b></p> <p><b>Réglages des Tops de cellule</b> Ouverture de l'écran : Lecture des registres des TOPs des RCB et affichage en grisé Bouton OK : Ecriture des valeurs des TOPs dans les RCB et relecture pour vérification et affichage .</p>				
50	<p><b>Fenêtre d'impression :</b></p> <p><b>Désactivation d'une Barre de têtes</b> La barre de têtes ( si 8 têtes ) ou les 2 barres ( si 16 têtes ) sont affichées sur la fenêtre d'impression sur des boutons ON/OFF qui permettent de désactiver ou d'activer les 8 têtes en un clic.</p> <p>Recalcul automatique de l'épaisseur en <math>\mu\text{m}</math>, en fonction de 1 ou 2 barres , Affichage du nombre réel de gouttes si les 2 barres sont activées : <b>Gouttes max : [ 16] x2= [ 32]</b> 16 gouttes par barre ce qui donne 32 gouttes pour 2 barres.</p>				
51	<p><b>Menu Fichier &gt; Quitter l'application ou Bouton Quitter</b></p> <p>Par défaut il n'est possible de quitter l'application qu'en mode Administrateur. Pour le permettre à un Opérateur ou un Technicien , modifiez les droits d'accès : Mot clé : « QUITTER »</p>				

52	<p><b><u>Fenêtre WSM dessus tout :</u></b></p> <p>Par défaut , le WSM s'exécute au-dessus toutes les autres applications.  Il n'est possible d'accéder à d'autres applications qu'en mode Administrateur.  Pour le permettre à un Opérateur ou un Technicien , modifiez les droits d'accès :  Mot clé : « DESSUS TOUT »</p>				
54	<p><b><u>Menu : Iconise[ ]</u></b></p> <p>Permet de réduire l'application dans la barre des taches pour accéder au bureau.  Cette action n'est possible qu'en mode Administrateur par défaut.  Pour le permettre à un Opérateur ou un Technicien , modifiez les droits d'accès :  Mot clé : « QUITTER »</p>				
55	<p><b><u>Mode Trace détaillé : Pas à pas</u></b></p> <p><b>Menu Script &gt; Pas à pas :</b>  Lorsque cette option du menu est cochée, les informations dans le fichier TRACE sont plus nombreuses et précises.  Le signe « + » indique que l'information est issue du mode « Pas à pas » ou détaillé.  Ex : « ADMIN&gt; + JOURNAL .... »</p> <p><b>Préférences :</b> L'option Pas à pas est aussi configurable dans les préférences :  Paramètres Fenêtres,  Mode Debug dès le démarrage : Démarrer en Mode Pas à Pas.</p> <p>Il est préférable de désactiver le Mode Pas à pas en production normale, afin de ne pas générer de trop gros fichiers Trace.  En cas de problème, le Mode Pas à pas permettra d'obtenir des informations plus précises sur les paramètres envoyés en machine.</p>				
56	<p><b><u>Ajustement des Pixels Morts</u></b></p> <p><b>Préférences : Paramètres Fenêtres :</b>  Réglage fin du recouvrement des pixels morts :  Case à cocher : Activation du réglage fin en impression.  Si cette option est cochée, la fenêtre d'impression fera apparaître un nouveau curseur de -3 à +3 ( 0 par défaut ) en face de la sélection Mode 2D ou 3D.</p> <p><b>Fenêtre d'impression :</b>  Curseur de réglage fin de -3 pixels à +3 pixels  Le réglage fin est enregistré dans le Job Ticket du dossier.</p>				